

MC-E Guía de Referencia Rápida para Programación

- **ESTABLECER LA FECHA** – Fije el selector a SET UP  y oprima la tecla de  ingrese el MM (mes) DD (día) y YY (año) luego presione  para aceptar information.
- **ESTABLECER LA HORA DEL DIA** – Fije el selector a SET UP  y oprima la tecla de  ingrese la HH (hora del día), MM (minutos) y  si es necesario, luego presione .
- **ASIGNANDO TIEMPO DE RIEGO POR ESTACION** – Fije el selector a SET PROGRAM  entre el # (1 - 8) de programa y  ingrese el numero de estacion y presione  seleccione un grupo de estaciones e ingrese la primera y la ultima estacion para este grupo y oprima  ingrese la cantidad de minutos/horas que desea, luego oprima  para aceptar. Asigne “0” minutos de riego para desactivar cualquier estacion deseada.
- **ASIGNANDO HORA (S) DE IRRIGATION** – Fije el selector a SET PROGRAM  entre el numero del programa y presione  luego presione  para evaluar las horas de comienso programadas. Ingrese la hora de comienso que sera modificada o aderida y presione  ingrese HH (hora) MM (minutos) y  si es PM. y oprima . Para borrar una hora de comienso irrigation entre “0” y oprima .
- **APLAZAR TIEMPO POR ESTACION** – Fijar el selector a SET PROGRAM  ingrese el numero del programa y presione  oprima las teclas de  y  para dar acceso a esta característica. Luego ingrese HH (hora), MM (minutos), SS (segundos) y . El retraso maximo por estacion es de 4 horas. No retraso, el aparato trabaja normalmente.
- **SELECCION DE LOS DIAS DE RIEGO** – Fije el selector a SET PROGRAM  e ingrese el # del programa con el cual ba a trabajar, presione . Luego oprima la tecla de  para revizar los dias programados de riego, presione las teclas    para fijar los DIAS PARES de riego. Presione    para fijar los DIAS IMPARES, o presione   para activar todos los DIAS DE SEMANA. Si designo un dia de NO RIEGO (1=SUN, 2=MON, etc.) presione  para excluir ese (os) dia (dias) de los dias programados de riego. Para activar el/los dia/dias excluido (s) presione el numero del dia en el teclado mas  para aceptar.
- **MANUAL DE OPERACION** – Fije el selector a la posicion de MANUAL , e ingrese el numero de la estacion luego presione la tecla de  para activar. “MC-E Operacion Manual” esto significa que la estacion estara activada hasta la media noche. Operation manual es apagado cuando la manecilla del reloj es movidal Auto o tambien cuando presiona .
- **RIEGO APAGADO** – Fije el selector a RAIN OFF  e ingrese la duracion en dias de riego apagado maximo de 14 dias de riego apagado y oprima  luego regrese el selector a AUTO RUN. Para desactivar EL RIEGO APAGADO, fije el selector a RAIN OFF e ingrese “0” mas .
- **DIAS DE EVENTOS ESPECIALES** – Fije el selector a SET UP , oprima dos veces la tecla  entre MM (mes) y DD (dia) y oprima . Si desea borrar un/los dia (s) de eventos especiales, seleccione el dia a borrar e ingrese “0000” para el mes y el dia mas oprima  para aceptar.
- **ESTABLECER VALVULA MAESTRA** – Fije el selector a SET UP , oprima la tecla de  presione las teclas  o  para seleccionar el numero de valvula/estacion ya sea encendida o apagada ON/OFF.
- **ESTABLECER ESTACION # 2 COMO ALARMA DE FLUJO** – Fije el selector a SET UP , oprima la tecla #  luego presione  para las estaciones y  para la Alarma de Flujo.
- **CICLO DE RIEGO (LOOP)** – Fije el selector a SET PROGRAM  e ingrese el programa con el cual ba a trabajar y oprima  ingrese la hora de comienso (#1 mas  (HH...) mas (MM...) mas , presione las teclas    para dar acceso a esta característica de ciclo de riego, luego ingrese la hora que finalizara (HH...), (MM...),  de ser necesario y oprima . Para borrar un programa de ciclo de riego, fije el selector a SET PROGRAM  oprima el # del programa con la ciclo de riego y oprima . Luego oprima la tecla del “0 minutos de riego” y oprima .

Irritrol®



MC-E Formulario de Riego

Número de Programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Horas) de Ciclo								
Retraso por Estación								
Dias de Riego								
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa								
Par Impar								
% de Riego								

Número de Estación	1	2	3	4	5	6	7	8
Selección de Programa								
Riego por Estación								
Valvula Principal	ON	OFF						
Valor Caudal								
Descripción								

Número de Estación	1	2	3	4	5	6	7	8
Selección de Programa								
Riego por Estación								
Valvula Principal	ON	OFF						
Valor Caudal								
Descripción								

Número de Estación	1	2	3	4	5	6	7	8
Selección de Programa								
Riego por Estación								
Valvula Principal	ON	OFF						
Valor Caudal								
Descripción								

Número de Estación	1	2	3	4	5	6	7	8
Selección de Programa								
Riego por Estación								
Valvula Principal	ON	OFF						
Valor Caudal								
Descripción								

Porcentaje de Riego por Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Eventos Especiales

